ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа 2.2.1 **Исследование взаимной диффузии газов**

Цель работы: 1) регимтрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях; 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются: термостат; герметический сосуд, заполненный исследуемой жидкостью; отсчетный микроскоп.

Введение.

В данной работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Давление Р и температура Т в условиях опыта предполагаются неизменными.




Рис. 1: Схема установки

Обработка данных:

1. Убедимся, что процесс диффузии подчиняется закону $\Delta n = \Delta n_0 \epsilon^{-t/\tau}$. С этой целью для каждого из рабочих давлений построим графики зависимости U(t) в логарифмическом масштабе по оси ординат. Также по угловым коэффициентам и известным геометрическим параметрам установки рассчитаем коэффициенты взаимной диффузии при выбранных рабочих давлениях. И рассчитаем погрешность.

При
$$P_{\text{раб}} = 40$$
торр:

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} = (2.05 \pm 0.01) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{M}^3 \cdot c}$$




Рис. 2: $\ln(\mathrm{U}(\mathrm{t}))$ при $P_{\mathrm{pa6}}=40$ торр

При $P_{\text{раб}} = 80$ торр:

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} = (1,099 \pm 0.005) \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{M}^3 \cdot c}$$




Рис. 3: $\ln(\mathrm{U}(\mathrm{t}))$ при $P_{\mathrm{pa6}}=80$ торр

При $P_{\text{раб}} = 120$ торр:

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} = (737 \pm 2) \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{M}^3 \cdot c}$$




Рис. 4: $\ln(\mathrm{U}(\mathrm{t}))$ при $P_{\mathrm{pa6}}=120$ торр

При $P_{\rm pa6}=160$ торр:

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} = (574 \pm 2) \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{M}^3 \cdot c}$$




Рис. 5: $\ln(\mathrm{U}(\mathrm{t}))$ при $P_{\mathrm{pa6}}=160$ торр

Построим график зависимости коэффициента диффузии от обратного давления в координатах $D(\frac{1}{P}).$

$$D(\frac{1}{P}) = \frac{VL}{2S\tau}$$




Рис. 6: $D(\frac{1}{P})$. Получилась линейная зависимость: $y=(6.29\pm0,07)x+6\cdot10^{-5}$

Экстраполируем график к атмосферному давлению:

$$D(\frac{1}{P}) = (1, 23 \pm 0, 01) \text{cm}^2/\text{c}$$

Вывод В данной лабораторной работе была исследована зависимость коэффициента взаимной диффузии при разных рабочих давлениях. Были получены зависимости коэффициента диффузии от обратного давления в координатах $D(\frac{1}{P})$. Сравнивая полученные нами значения $(D(\frac{1}{P})=(1,23\pm0,01)\text{cm}^2/\text{c})$ с табличным $(D_{\text{табл}}(\frac{1}{P})=0,66\text{cm}^2/\text{c})$, видим, что хоть полученное значение и не совпало с табличным в пределах погрешности, оно достаточно близко к нему.

Возможные причины расхождения теории могут заключатся в том, что температура, при которой проводился эксперимент, была около 295K, табличные значения определены для температуры 273 K, причём при более высокой температуре значения оказались выше, что и предсказывает уравнение Эйнштейна для связи коэффициента диффузии и подвижности частицы: D = kTB (подвижность частицы также прямо пропорциональна значению температуры). Так что теоретически, с повышением температуры коэффициент диффузии должен повыситься, что и произошло.