# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа 3.6.1

Спектральный анализ электрических сигналов.

Цель работы: Изучить спектральный состав периодических электрических сигналов.

В работе используются: Анализатор спектра, генератор прямоугольных импульсов и сигналов специальной формы, осциллограф.

## 1 Теоретическая часть:

#### Разложение сложных сигналов на периодические колебания

Метод для описания сигналов. Для него используется разложение в сумму синусов и косинусов с различными аргументами или, как чаще его называют, разложение в ряд Фуръе.

Пусть задана функция f(t), которая периодически повторяется с частотой  $\Omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ , где T период повторения импульсов. Её разложение в ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cos\left(n\Omega_1 t\right) + b_n \sin\left(n\Omega_1 t\right) \right] \tag{1}$$

или

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega_1 t - \psi_n)$$
(2)

Если сигнал четен относительно t = 0, так что f(t) = f(-t) в тригонометрической записи остаются только косинусные члены. Для нечетной наоборот.

Коэффициенты определяются по формуле

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\Omega_1 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\Omega_1 t) dt$$
(3)

Здесь  $t_1$  — время, с которого мы начинаем отсчет.

Сравнив формулы (1) и (2) можно получить выражения для  $A_n$  и  $\psi_n$ :

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}; \psi_n = \arctan \frac{b_n}{a_n} \tag{4}$$

### Периодическая последовательность прямоугольных импульсов

Введем некоторые величины:

$$\Omega_1 = \frac{2\pi}{T},$$

где T — период повторения импульсов.

Коэффициенты при косинусных составляющих будут равны

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(n\Omega_1 t) dt = 2V_0 \frac{\tau}{T} \frac{\sin(n\Omega_1 \tau/2)}{n\Omega_1 \tau/2} \sim \frac{\sin x}{x}$$
 (5)

Здесь  $V_0$  - амплитуда сигнала.

Поскольку наша функция четная, то  $b_n = 0$ .

Пусть у нас au кратно T. Тогда введем ширину спектра, равную  $\Delta \omega$  — расстояние от главного максимума до первого нуля огибающей, возникающего, как нетрудно убедится при  $n=\frac{2\pi}{\tau\Omega_1}$ . При этом

$$\Delta\omega\tau \simeq 2\pi \Rightarrow \Delta\nu\Delta t \simeq 1 \tag{6}$$

#### Периодическая последовательность цугов

Функция f(t) снова является четной относительно t=0. Коэффициент при n-ой гармонике согласно формуле (3) равен

$$a_{n} = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_{0} \cos(\omega_{0}t) \cdot \cos(n\Omega_{1}t) dt = V_{0} \frac{\tau}{T} \left( \frac{\sin\left[\left(\omega_{0} - n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}\right]}{\left(\omega_{0} - n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin\left[\left(\omega_{0} + n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}\right]}{\left(\omega_{0} + n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}} \right)$$
(7)

#### Амплитудно-модулированные колебания

Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты  $\omega_0$ , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой  $\Omega \ll \omega_0$ .

$$f(t) = A_0 \left[ 1 + m \cos \Omega t \right] \cos \omega_0 t \tag{8}$$

Коэффициентом m называется глубина модуляции. При m < 1 амплитуда меняется от минимальной  $A_{min} = A_0(1-m)$  до максимальной  $A_{max} = A_0(1+m)$ . Глубина модуляции может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}} \tag{9}$$

Простым тригонометрическим преобразованием уравнения (9) можно найти спектр колебаний

$$f(t) = A_0 \cos \omega_0 t + \frac{A_0 m}{2} \cos (\omega_0 + \Omega) t + \frac{A_0 m}{2} \cos (\omega_0 - \Omega) t$$
(10)

## 2 Ход работы:

# 2.1 A. Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов

Исследуем прямоугольные импульсы с  $\nu_{rep} = 1$ к $\Gamma$ ц и длительностью импульса  $\tau = 100$ мкс. Получим на экране спектр сигнала и будем изменять  $\tau$  и  $\nu_{rep}$ , наблюдая как изменяется спектр.




Рис. 1: Спектр при  $\nu_{rep}=1$ к $\Gamma$ ц, au=100мкс




Рис. 2: Спектр при  $\nu_{rep}=1$ к<br/>Гц,  $\tau=200$ мкс




Рис. 3: Спектр при  $\nu_{rep}=2$ к $\Gamma$ ц, au=100мкс

Исследуем зависимость ширины спектра от длительности импульса при частоте повторения  $\nu_{rep}=1 \mathrm{k} \Gamma \mathrm{q}$ 

$\tau$ , MKC	$\Delta \nu$ , к $\Gamma$ ц
40	25
60	16
80	13
100	10
120	8
140	7
160	6
180	5.5
200	5

Запишем резульаты в таблицу  $\Delta \nu(1/ au)$ :

$1/ au$ , к $\Gamma$ ц	$\Delta \nu$ , к $\Gamma$ ц		
25	25		
16.67	16		
12.5	13		
10	10		
8.33	8		
7.14	7		
6.25	6		
5.56	5.50		
5	5		

Получим график:




Рис. 4: График  $\Delta\nu(1/\tau)$ для прямоугольных импульсов с  $\nu_{rep}=1$ к Гц

Тогда зависимость:

$$\Delta 
u = (0.998 \pm 0.016) \cdot \frac{1}{\tau} + (0.094 \pm 0.098)$$
к $\Gamma$ ц

Выполняется соотношение определённости:

$$\Delta \nu \cdot \tau \simeq 1$$

# 2.2 В. Исследование спктра периодической последовательности цугов гармонических колебаний

Исследуем последовательность цугов, для этого установим частоту несущей  $\nu_0=25$ к $\Gamma$ ц и получим на экране осциллографа устойчивую картину.

Пронаблюдаем изменение спектра:




Рис. 5: Спектр при  $\nu_{rep}=1$ к $\Gamma$ ц,  $\nu_0=25$ к $\Gamma$ ц, au=100мкс




Рис. 6: Спектр при  $\nu_{rep}=1$ к $\Gamma$ ц,  $\nu_0=25$ к $\Gamma$ ц, au=200мкс




Рис. 7: Спектр при  $\nu_{rep}=1$ к $\Gamma$ ц,  $\nu_0=10$ к $\Gamma$ ц, au=100мкс




Рис. 8: Спектр при  $\nu_{rep}=1$ к<br/>Гц,  $\nu_0=40$ к Гц,  $\tau=100$ м<br/>кс




Рис. 9: Спектр при  $\nu_{rep}=2$ к<br/>Гц,  $\nu_0=30$ к Гц,  $\tau=100$ мкс

Получим зависимость  $\delta 
u(
u_{rep})$  при au=100 мкс и  $u_0=25$  к $\Gamma$ ц:

$\delta  u$ , к $\Gamma$ ц	$ u_{rep}$ , к $\Gamma$ ц		
0.5	0.5		
1	1		
2	2		
4	4		
5	5		

v rep, кГц относительно параметра " $\delta v$ , кГц"




Рис. 10: График  $\delta \nu (\nu_{rep})$  для прямоугольных импульсов с  $\nu_0=25$  кГц и  $\tau=100$  мкс

Получим завивисимость:

$$\delta 
u = (1.0 \pm 0.1) \cdot 
u_{rep} + (0.0 \pm 0.1)$$
к  
Гц

Тоже выполняется соотношение неопределённости:

$$\delta \nu \cdot T \simeq 1$$

# 2.3 С. Исследование спектра гармонических сигналов, модулированных по амплитуде

Получим спектр исследуемого сигнала. Для этого установим частоту несущей  $\nu_0=25$  к $\Gamma$ ц и частоту модуляции  $\nu_{mod}=1$  к $\Gamma$ ц.




Рис. 11: Спектр модулированного сигнала при m=1.

Изучим зависимость отношения амплитуд  $k=A_s/A_m$  боковой и основной частоты от параметра  $m=\left(A_{max}-A_{min}\right)/(A_{max}+A_{min}).$ 

$A_m$ , mV	$A_s$ , mV	m	k
322	16	0.1	0.050
322	47	0.3	0.146
322	75	0.5	0.233
322	107	0.7	0.332
322	139	0.9	0.431
322	153	1.0	0.475

Работа 3.6.1 3 Выводы




Рис. 12: График k(m) для модулированного сигнала с  $\nu_0=25$  кГц,  $\nu_{mod}=1$  кГц

Получим зависимость:

$$k = (0.474 \pm 0.004) \cdot m + (0.001 \pm 0.001)$$

Установим, что

$$\frac{k}{m} = 0.474 \pm 0.04$$

Это почти сходится с теорией (0,5).

## 3 Выводы

В лабараторной работе былт изучена зависимость спектра прямогольных сигналов, гармонических цугов и амплитудно модулированного гармонического сигнала. Также были прверены соотношения неорпеделенности, проверены справедливость разложения сигналов в ряд Фурье. Все сошлось с теорией.